Rimuovi filigrana
Wondershare PDFelement

www.

MANUEL UTILISATION & MANUTENTION

CUISERUR A VAPEUR
VERSION GAS

1.0 Légende:

1.1 Ce que nous trouvons à l'intérieur

1.2 Comment monter le produit

1.3 Pour un fonctionnement correct

1.4 Pour entretien/maintenance

1.5 Garantie du produit

1.6 Autres dètails

FRANÇAIS

Rimuovi filigrana Wondershare PDFelement

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Rollycarp , ci-dessous vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires au fonctionnement du produit . Pour toute autre information et assistance contacte-nous.

1.1 Ce que nous trouvons à l'intérieur

CUISEUR A VAPEUR VERSION SMALL (12 KG)

reçu le paquet à l'intérieur , vous devez trouver tout le prochain matériel, sinon , s'il vous plaît contactez-nous immédiatement.

- n.1 Cuiseur small electrique taille 63x44 H=75cm
- n.4 Pieds de soutien (à appliquer)
- n.1 Couvercle+poignée
- n.1 Thermostat 0/120 ° C (à appliquer sur le couvercle)
- n.2 Entretoises mobiles de métal appliquée sur fond
- n.1 Bouchon de sortie d eau appliquée sur le fond
- n.8 vis galvanisées 6x12MM (montage pied)
- n.8 écrous aveugles Galvanisé 6mm (montage pied)
- n.1 écrou en laiton pour la fixation du thermostat sur le couvercle.

CUISEUR VAPEUR VERSION XL (25 KG)

reçu le paquet à l'intérieur , vous devez trouver tout le prochain matériel, sinon , s'il vous plaît contactez-nous immédiatement.

- n.1 Cuiseur small electrique taille 63x79 H=75cm
- n.4 Pieds de soutien (à appliquer)
- n.1 Couvercle+ 2 poignée
- n.1 Thermostat 0/120 ° C (à appliquer sur le couvercle)
- n.2 Entretoises mobiles de métal appliquée sur fond
- n.1 Bouchon de sortie d eau appliquée sur le fond
- n.8 vis galvanisées 6x12MM (montage pied)
- n.8 écrous aveugles Galvanisé 6mm (montage pied)
- n.1 écrou en laiton pour la fixation du thermostat sur le couvercle.

Wondershare PDFelement

Rimuovi filigrana Wondershare PDFelement

1.2 Comment assembler le produit

CUISEUR A VAPEUR VERSION SMALL & XL

Dans ce produit vous avez 4 pieds en dotation pour le montage +
Thermostat fourni +vis
Prenez vos vis et commencez le montage (Photo 1.1)
Thermostat fourni et l' écrou
laiton , et procéder à la fixation sur le couvercle.

FOTO 1.1

Wondershare PDFelement

Rimuovi filigrana Wondershare PDFelement

1.3 **Pour un fonctionnement correct**

Pour le plaisir correcte et continue du cuiseur vapeur électrique suivez ces **conseils importants** .

- Ne jamais allumer le cuiseur vapeur sans eau à l'intérieur
- La résistance doit toujours être immergé dans l'eau
- Ne jamais retirer la source d'alimentation avant d avoir arrêté avec ON/OFF
- Ne pas mouiller les composants électriques
- Nous recommandons l'utilisation de l'eau déminéralisée ,de préférence chaud
- Videz le réservoir d eau après le travail et sécher soigneusement
- Nous recommandons en cas d utilisation continue ,une période ne pas supérieur a 3 heures, puis éteindre et laisser reposer pendant 30 minutes avant une autre utilisation.
-

Les temps d'ébullition de l'eau peuvent varier selon température de l'eau immergée L'utilisation de l'eau chaude vous permettrai un gain de courant et de temps. Les temps de cuisson de bouillettes peuvent varier en fonction du diamètre;en détail des bouillettes 15mm cuisent dans moins de temps du 24 mm .Pour avoir une cuisson lisse et uniforme dans tous les bouillettes en cuisson immerger toujours quand le thermomètre est a 90/100° C de bouillettes

Wondershare PDFelement

1.4 **Pour entretien/maintenance**

Un bon entretien et le soin de votre produit vous assureront la qualité de la même au fil du temps . Ci-dessous sont présentés toute les info :

- Toujours vider l'eau après utilisation

Rimuovi filigrana Wondershare PDFelement

1.5 Garantie du produit

Le produit acheté est couvert par la garantie Rollycarp 24 mois suivant l'achat (date de la facture).
La garantie ne couvre pas les dommages dus à la surcharge courant en raison du réseau auquel le produit doit être connecté ou
causé par d'autres équipements, des systèmes ou des composants occasionnés un accès inadéquat ou toute utilisation non autorisée .ces matériaux sujet à l'usure (y compris les fusibles, les batteries , les courroies, ventilateurs ou pièces liées mécanique) sont spécifiquement exclus de cette Garantie , à moins que l'usure ou les dommages ne sont pas imputables à un défaut de matériel ou de l'usine . Tout bris ou d'altération du produit annulera la garantie . La garantie ne couvre pas les dommages cause par l opérateur (regarder point 1.3)
En cas de mise hors service de garantie les frais de transport sont
A charge de l'acheteur ainsi que les coûts de réparation , de vérification , de mise à niveau .

1.6 Autres DÉTAILS

Rollycarp décline toute responsabilité pour les dommages à d'autres produits ou personnes en raison de la surcharge de tension ou panne de courant pendant l'utilisation. Pour toute information complémentaire sur ce livret nous contact

WWW.ROLLYCARP.IT

ROLLYCARP SNC DI OLIVA MARCO & C
VIA MALASPINA 1P
41032 CAVEZZO MODENA ITALY
ITALIA / VAT NUMBER : IT03422020366
Tel.: +39 339 8499285 MARCO : ITA / ENG
Tel.: +39 338 7688626 ROBERTO : ITA / FRA
E-mail: ordini@rollycarp.it