

# Bedienungs- und Wartungsanleitung

## elektrische Ausführung des Dampfgeräts VERSIONE GAS



1. **Inhaltsverzeichnis**
2. Lieferumfang
3. Zusammenbau
4. Ordnungsgemäße Nutzung des Produktes
5. Korrekte Wartung des Produktes
6. Garantie
7. Verschiedenes



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Rollycarp entschieden haben, folgend finden Sie die Informationen für die korrekte Bedienung des Produktes. Für jede weitere Information oder technischen Beistand kontaktieren Sie uns bitte.

## 1.1 Lieferumfang

### **Gasdampfgarer Small Version (12kg):**

Folgend eine Auflistung des Lieferumfanges, sollte ein Bestandteil nicht enthalten sein, kontaktieren Sie uns bitte sofort:

- 1x el. Dampfgarer Small Gehäuse (dim. circa 63x44 H=75cm)
- 4x Füße für den Dampfgarer (noch zu montieren)
- 1x Deckel mit Griff
- 1x Thermometer 0/120°C bereits montiert auf dem Deckel
- 2x lose Distanzhalter aus Metall (am Boden des Dämpfers)
- 1x Verschluss zur Entleerung des Dämpfers am Boden angebracht
- 8x verzinkte TCEI Schrauben M6x12mm (Montage 4 Füße)
- 8x verzinkte Hutmuttern M6 (Montage 4 Füße)
- 1x Messing Mutter 1“ zur Befestigung des Thermometers am Deckel

### **Dampfgarer XL Version (25kg):**

Folgend eine Auflistung des Lieferumfanges, sollte ein Bestandteil nicht enthalten sein, kontaktieren Sie uns bitte sofort:

- 1x el. Dampfgarer Small Gehäuse (dim. circa 63x79 H=75cm)
- 4x Füße für den Dampfgarer (zu montieren)
- 1x Deckel mit Griff
- 1x Thermometer 0/120°C bereits montiert auf dem Deckel
- 2x lose Distanzhalter aus Metall (am Boden des Dämpfers)
- 1x Verschluss zur Entleerung des Dämpfers am Boden angebracht
- 1x Haken in S-Form zum aufhängen der Kabel nach dem Gebrauch des Gerätes
- 8x verzinkte TCEI Schrauben M6x12mm (Montage 4 Füße)
- 8x verzinkte Hutmuttern M6 (Montage 4 Füße)
- 1x Messing Mutter 1“ zur Befestigung des Thermometers am Deckel

## 1.2 Zusammenbau

### Dampfgarer Small Version (12kg):

Bei diesem Produkt müssen noch die 4 FüÙe an den Seiten und der Thermometer auf dem Deckel montiert werden. Die 4 FüÙe werden mit den 8 verzinkten TCEI Schrauben den 8 verzinkten Hutmuttern wie auf dem Foto 1.1 am Dämpfer angebracht werden. Immer darauf achten dass die FüÙe in richtiger Position montiert werden. Die FüÙe können nur in einer bestimmten Ausrichtung montiert werden. Für weitere Fragen zur Montage kontaktieren Sie uns bitte.

### Dampfgarer XL Version (25kg):

Bei diesem Produkt müssen noch die 4 FüÙe an den Seiten und der Thermometer auf dem Deckel montiert werden. Die 4 FüÙe werden mit den 8 verzinkten TCEI Schrauben den 8 verzinkten Hutmuttern wie auf dem Foto 1.1 am Dämpfer angebracht werden. Immer darauf achten dass die FüÙe in richtiger Position montiert werden. Die FüÙe können nur in einer bestimmten Ausrichtung montiert werden. Für weitere Fragen zur Montage kontaktieren Sie uns bitte.



Der Thermometer wird mit der Messingmutter am Deckel angebracht. Die Messingmutter muss auf der Innenseite des Deckels montiert werden.

### 1.3 Korrekte Nutzung des Produktes

Für eine korrekte Benutzung des Dämpfers werden folgende wichtige Punkte empfohlen:

- **Niemals** den Dämpfer einschalten/heizen wenn sich **kein Wasser** im Dämpfer befindet.
- Es wird empfohlen den Dämpfer mit demineralisiertem Wasser zu verwenden
- Den Dämpfer nach Gebrauch entleeren und gut auswischen/trocknen

Die Zeit bis der Dämpfer einsatzbereit ist, ist stark abhängig von der Wassertemperatur mit welcher der Dämpfer gefüllt wird. Es wird empfohlen den Dämpfer mit warmen Wasser zu füllen um Gas und Zeit zu sparen. Die Garzeit der Boilies variiert stark vom Durchmesser. Eine Kugel mit dem Durchmesser von 15mm hat eine kürzere Garzeit als ein Boilie mit 24mm. Um ein regelmäßiges/konstantes Garergebnis zu bekommen ist es ratsam die zu kochenden Boilies bei einer angezeigten Temperatur des Thermometers von 90/100°C in den Dämpfer zu geben.

### 1.4 Korrekte Wartung des Produktes

Eine korrekte Wartung garantiert die Qualität des Produktes über mehrere Jahre. Folgend einige Punkte zur Wartung des Produktes:

- Das Wasser nach Gebrauch immer entleeren
- Nach Gebrauch den Dämpfer gut Abwischen/Abtrocknen
- Keine korrosive oder ätzende Mittel zum Reinigen verwenden
- Den Thermometer mit einem Tuch abtrocknen um Kondensbildung in der Anzeige zu vermeiden

## 1.5 Garantie

Auf das gekaufte Produkt gibt es eine Garantie von 24 Monaten. (ab Datum der Rechnung)

Die Garantie schützt nicht vor Sachschäden oder Schäden an Personen durch die nicht korrekte Nutzung des Betreibers oder durch Gasflaschen welche nicht der CE Norm entsprechen. Die Verschleißteile (mechanische Teile) sind von der genannten Garantie ausgeschlossen, außer der Schaden ist auf einen Produktions- oder Materialfehler zurück zu führen.

Das Öffnen von verschlossenen Teilen hat die Auflösung der Garantie zur Folge. Die Garantie schützt nicht vor Schäden bei der nicht korrekten Benutzung vom Betreiber (siehe Punkt 1.3 der Beschreibung). Im Falle von einer Wartung des Produktes nach abgelaufener Garantie, fallen die Transport- und Reparaturspesen auf den Antragsteller.

Die Verantwortung liegt **voll und ganz** beim Betreiber, wenn Butangasflaschen in nicht dafür vorgesehenen Räumen/Umgebungen verwendet werden, Rollycarp entzieht sich von jeglicher Haftung in Verbindung mit Gas, da keine Gaskomponenten von Rollycarp geliefert werden.

## 1.6 Verschiedenes

Für jede Information oder Fragen bezüglich des Handbuchs kontaktieren Sie uns:

**WWW.ROLLYCARP.IT**

**ROLLYCARP SNC DI OLIVA MARCO & C  
VIA MALASPINA IP**

**41032 CAVEZZO MODENA ITALY**

ITALIA / VAT NUMBER : IT03422020366

Tel.: +39 339 8499285 MARCO : ITA / ENG

Tel.: +39 338 7688626 ROBERTO : ITA / FRA

E-mail: ordini@rollycarp.it